HaWeKo PerfectFit	**Einbauanleitung** **Installation Manual**
Passend für: / Fits to Modell:	**Skoda Fabia / Roomster**
Baujahr: / Year of Manufacturing:	**2007-**
Art.-Nr.: / Item No.:	**SKK130/135**

 **Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!
Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

 **Attention!**

Due to safety reasons pay attention to the course of existing, also non-visible cables, wires and other components which are situated in the installation area!
Note: The console and the components are to be installed in such a way that for the passengers no dangers of injury (e.g. by sharp edges) develops.



 **Abbildung 1:**

Handschuhfach öffnen.
Blech einschieben.

 **Picture 1:**

Open clovebox.
Insert metal sheets into the vertical gap.



 **Abbildung 2:**

Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech (siehe Pfeil) eindrehen.

 **Picture 2:**

Mount enclosed screw into metal sheet within glove box (s. Arrow).



 **Abbildung 3:**

Handschuhfach schliessen.
Fertig eingebaute Konsole.

 **Picture 3:**

Close clovebox.
Build in dashboard-console.

HaWeKo GbR
Brunnenstr. 55
70372 Stuttgart
Germany

Tel: +49 (0) 711 / 79482 -103
Fax: +49 (0) 711 / 79482 -105
E-Mail: info@HaWeKo24.de
Url: www.HaWeKo24.de

Stand: 14.04.2013